



MAI entrare in spazi ristretti senza autorizzazione e previo controllo.

I più importanti in breve

- Lavori in ambienti con spazio limitato richiedono le seguenti precauzioni di sicurezza più elevate.
 - Prima di accedere al locale, verificare che tutte le fonti di energia siano disattivate, che l'atmosfera abbia un contenuto di ossigeno sufficiente e che non siano presenti gas pericolosi.
 - L'aria viene analizzata prima e durante tutta la durata dei lavori.
 - L'attrezzatura per le misurazioni dell'aria e i DPI vengono controllati e testati prima di ogni accesso.
 - I ruoli e le responsabilità sono stati definiti chiaramente e le istruzioni necessarie sono state eseguite.
 - L'autorizzazione al lavoro è stata ottenuta e prevede le attrezzature di soccorso.
 - Vi è una sorveglianza che assicura uno svolgimento regolare e una buona comunicazione e, in caso di emergenza, avvia l'evacuazione. Il piano di emergenza viene sottoposto regolarmente a test per controllarne l'efficacia.



Altri documenti (solo per uso interno)

- [Istruzione di lavoro avviso da affiggere per pozzetti](#)